


CÓMO EMITIR SU

VOTO


1 INSERTE TARJETA

Inserte la tarjeta de activación.



2 HAGA SELECCIONES

Haga sus selecciones en la pantalla.



3 REVISE SELECCIONES

Revise todas las selecciones en la pantalla de resumen.

Para hacer cambios, toque la competición y haga la selección.



4 IMPRIMIR Y TABULAR

Toque **IMPRIMIR** para revisar la tarjeta impresa en la ventana de la derecha y después toque **EMITIR**.

The card is then tabulated and deposited into a secure card container.

